
SAI/LPO

聲寶牌

單鍵全功能微波爐 使用說明書 RE-101GM2 單鍵全功能烹調・酥烤・自動解凍・五段火力




「隨同產品額行保證書 · 關於購買時注意案 並要求經過額填妥購買已期及蓋店車 · 以 您的複盐」

天廚知識篇

一、烹調原理

天廚微波爐是利用微波爐内的磁控管 (Magnetron tube) 將電波轉變成微波,此種微波每秒鐘之振盪頻率為2,450Mhz,因此當微波被食物吸收後。促使食物中的水分子,在一秒鐘間產生24億5干萬次的快速震盪。利用震盪所產生的熱摩擦,來烹調食物。換言之,微波爐沒有熱來源,它是由食物自身内的水分子因微波廳原,重體不會發熱,倘若烹調的時間不很長,則要食物的容器也不會發熱。






二、微波的特性


● 吸收性

食物中的水分吸收微波,發生快速振盪磨 擦,產生摩擦熱,以烹調食物。




● 穿透性

磁器、障器、玻璃等容器,因不含水分、不會吸收微波、微波可直接透過,因此利用微波爐時容器本身不會發熱。(但若烹調時間較長或使用耐熱膠膜覆蓋容器時,容器會因傳導而變得溫熱。)




◆ 反射性


微波遇到金屬即行反射,無法透過,因此 金屬材質的鍋盤不宜放入微波爐內,否則 烹調效率將大大減低,亦可能影響機器之 壽命。



各部名稱


◆ 前 面







操作部名稱與功能



規格

項目容積	1立方呎
額 定 電 壓	110V • 60Hz
微波額定消耗電力	1450W
酥焙额定消耗電力	850W
額定高遞波輸出	強火:800W(CNS) 850W(IEC)
外形尺寸	530 × 420 × 350 (mm)
盤 内 尺 寸	330 × 360 × 244 (mm)
- 重	22 公斤
定 時 器	99分50秒

正確的檢查使用方法

1. 機構、外觀安全檢查

- 安全門閂是否警由或破裂鬆動,以免造成 微波洩漏。
- 2. 使用時譜配合玻璃皿使用。

2. 自我檢查

為了確定電腦觸摸面板及性能有沒有故障, 語自行依順序操作、檢查具性能。

將電源插入110V/60Hz]5A以上的單獨插座,則顯示器顯示

:

- 5. 請將玻璃盤置放於微波爐內,放一杯水於 盤中央,約250m/半杯。
- 3. 棚上箱門。
- 4. 按下即特烹網雜3次,則顯示器出現

3:00

微波蠕並立即開始票調且烹煮與時間指示 贈及照明燈亮起,並開始倒時計數。

 當時間倒數到零時微波爐會發出"釋" "摩"3舊。而且照明燈熄滅,顯示器出現

:

如果微波正常。此時水盦很燙。

注 意

- 在烹煮當中、若要檢視食物、調查接按開門鍵,即可檢查。當檢視完畢後關上門再按此動鍵。
- 每次常您操作按進信號時您將會聽到一 "暉"醬,以確認電腦已完成輸入工作。假 如沒有"啤"聲則講確認以下。
 - 1. 您按控制鍵的力量是否足夠。
 - 2. 您按了不正確的控制鍵。
 - 3. 您輸入太多的資料。

3. 功能操作

■即刻加分快速烹調

為求快速烹調的效果,且大部份食物均以大 火烹調,因此本機種具有簡易微電腦控制, 能單鍵即刻起動加分以大火烹煮,每按一次 則增加1分,最高可到99分50秒。

例如: 您要大火烹調食物5分鐘, 依左列操作 方法。



■各種火力烹調

為配合各種食物烹調之用,本機型具有多種 火力控制如下:

郷25%

中強80%

中弱40%

強100%

Ф60%

例如:您要以中火烹調食物23分40秒,依下 列渠作方法。



正確的檢查使用方法

■快速解凍

使用快速解凍,由於解凍時間與火力已預先 排入電腦程式:因此只須輸入約略食物重量 即可。例如:將解凍300克的冷凍食物。

步 腂	瀬 示
● 按 100克爾藻鍵 3 次・ 解凍 * 100g	300 ** ** ** • * •
② 按下股前辈。	5:28 •解源指示燈閃爍自 助顯示出解凍時間,並開始图數度 到解凍完成並發出 • 神禪 3 景,

■停止/消除菜取消在烹調中的微波爐

- ■當您按錯資料要取消鍵入資料時則按停止 /消除鍵一次。
- 结要暫時停止做液爐動作則直接開門一次就 按停止/消除離一次。(按2次則資料消失, 需車新羅入)。

■ 研焙

使用酥焙烹稠食物·由於酥焙溫度已預先排入電腦程式:因此只須輸入烹調時間。 例如:以33分40秒酥烤烹調食物,依下列操作序件。


歩 展	順示
● 按蘇煌鍵1次。	0:00
● 按10分鐘纜3次・	30:00
●按1分键键3次。	33:00
● 按 10 秒鏈雖 4 次 · 10 p) m)	33:40
② 按下起動鍵・ (1000 元素)	33:39 -蘇結時間開始倒數計時,適到時間終了並設出"雌雌"3聲。 -放食物原穴中、若想被查食物、則請道接觸,域查完物。

安裝時注意事項

■安裝場所

1. 請安裝在堅固穩定的場所

操若放在不穩定或傾斜的場所,可能會 傾倒。




2. 體勿安裝在瓦斯爐旁邊

可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。




3. 請避開會濺水的場所

會導致漏電或故障。




4. 請勿放置在電視或收音機旁

可能會優亂電視畫面或產生雜音:請與電視收音機保持3公尺以上之距離。



5、機體與臟壁之間調盡量保持空間

- 背面的排氣孔所排出之熱氣或油煙。可能會污染牆壁、窗簾等。請加以留意。
- 為便觀熟效果良好,左右兩側請至少保持5公分以上,上面及背面至少保持10公分以上之空間。



關於接地線之安裝

 為了防止意外感電,務必裝好接地線 請委託電器行裝設(酌收工本費)。


人安裝時應注意事項

為游苑觸電的發生,請務必安裝接地線

- 為安全起見,使用本電器前,隔務 心將接地線端子固定於室内配線的 接地位置或要請合格的水電人員安 裝,以策安全。
- 2.此線接頭在本體後部。

1 注意

 要避開瓦斯管與自來水管,決不可利用 這兩種管子來接地。




2. 使用接地專用端子時: 大廈等插座有接地專用端子時: 請將接 地線固定在接地端子上

2. 不得已安装在潮濕場所時

電工法規規定必須裝第3種接地: 請委託 器行安裝。





- 餐廳調理台或水泥地面。
- 洒、醬油等養造或貯藏場所。

■水氣重的場所

必須装置漏電遮斷器・




- 如蔬菜店、鮮魚店等洗滌場所。
- 水滴雾飛濺的場所。
- 地下室等會結構之場所。

關於電流負荷


1. 電流負荷要15A以上

本微波爐的電力消耗為1450W·所以必須使用負荷量大於1450W的專用電源插座。 負荷量不足可能會使保險絲塊斷或功率降低,乃至無法烹煮。



2. 延長線的使用


必須單獨使用一條延長線,不可和其他電器共用一條,否則負荷太大易使電線走 火,造成火災。



特別注意要點


1. 除了烹飪外,請勿作其他使用

若用來烘乾衣物,在水分蒸發後會冒煙、 起火,造成危險。




2. 關門時請注意不要夾住抹布或食物,並在此種狀態下使用

可能會使門變形而引起故障。



3. 請勿讓小孩攀在門上玩耍

會使門鏈損壞而引起故障,更可能因小孩 子的重量而使整個爐子向前傾倒。




4. 煽内沒有調理食物時,請勿按下加熟鈕

溫度會異常上升而造成故障。




5. 請勿拆開外殼

機體内有高壓電部份・十分危險。




6. 請勿拿開玻璃盤加熱

會使加熱不均匀或引起故障。




7. 門前的檢視窗蹟勿撞擊

會使玻璃破裂引起故障。



8、門鈎開關孔譜勿夾住東西

會造成內部零件之故障。



使用上的注意事項


1. 請勿將食物加熱超過規定時間

少量食物 (燒棄2~3個) 或乾燥食物 (蘸乾食物),請勿長時間加熱,可能會燒無或燃燒起來。如果因加熱遇長造成冒煙燃燒, 隨立即拔掉電源,並維持爐門關閉,直到燃燒變小或熄滅後,再行開門清理。



2. 有殼的食物,請將外殼打裂

運殼原封不動加熱,可能會發生爆製:故 加熱前務心將外殼打裂。



3. 瓶蓋務必打開

如牛奶瓶一颗瓶口較小者,加熱時瓶内液 體可能會噴出;故最好先行倒在大碗之類 開口較大的容器內,再行加熱。



4. 不能煮蛋或煎蛋

將生蛋直接加熱或煎蛋、煮蛋時,由於微 波的急激加熱、會使其爆裂,請絕對避免 此種調理。

5. 使用鋁箔包裝者, 請特別注意

有些料理(如難騰或茶碗蒸)特意要使用鋁 箔紙包起來的時候請參照烹飪手冊說明部 份使用。

生鮮冷凍食品的解凍,請再半解凍狀態時停止加熱

完全解凍則可能使部份食物 無點, 所以在 中心部份仍為凍結狀態時,及停止加熱。



7. 袋裝食物請打開包裝倒在其他容器內加熱

用袋子密封的食品,加熱時可能會使袋子 炸裂,所以務必倒出來,裝在其他容器內 加熱,又鋁箔包装食品之鋁箔會反射微波 而無法加熱,故一定要打開倒出來。



8. 加熱時間依食品初溫、量、材料而異

- 原飪手冊所列之時間,是將一定量之食物,由常溫加熱到煮熟所需之時間。故依食物初溫的高低〈冷凍、冷觀、常溫〉、量的多少、材料的不同而所需的加熱時間也有所不同。所以請依食物狀況適當調整加熱時間。
- 液體食物在微波爐加熱後,需等待一會兒 再行取出,以防止液體食品再加熱中或取 出時突然續出而受到煮沸液騰燙傷。

保養方法

■爐内

1. 爐内壁

- 若有污垢請及擦拭乾淨・
- ■鑑內壁若滴避到湯汁製占有食物曆、醫詢、醋、咖啡等,請立即用抹布擦拭。若不清除而 避線使用可能會局部吸收微波而燒集或結疤而 無法除去。
- 潛垢程度醫量者可用食器清潔劑沾在抹布上擦拭, 拭淨後務心困清水將清潔劑擦拭乾淨。

2. 電源線

本機使用之電源線為Y型運接方式電器,因修理 時須用到特殊工具,如有損塌時,請送到指定 之服務站換新。


■機體

1. 燥門、操作部

前面的爐門或操作部, 請用揮乾的濕抹? 桑軟的細布擦拭。

■保養時請注意

謂勿使用溶劑、甲苯、擦粉 金屬刷 子學 拭或刷洗,可能會引起變色或損嚴。



緊急處理方法

■有燒焦味時

發生異常時(有燒魚味等)須立即停止運轉 並拔掉電源插頭 8.2



- 若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情態,造成火災及觸電的發生。
- 講求與特約服務中心或就近經銷商冷詢。

■瓦斯漏氣時



請先願掉瓦斯開闢・但不要處理微波爆 因電源插頭拔掉時・產生火花會引起爆 的危險。

關於售後服務

送修時 若發生故障,請即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態纖纖使用,或自行修理,均可算生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前請先檢查清楚。

狀況	檢查項目
不加熱	◆是否停電? ◆保險絲是否規斷? ◆插鎖是否插好?

迄修時,請將產品型號及故障情況 詳細說明,絕對不要自行拆開外殼 進行修理。



鍋具選擇

• 耐熱玻璃容器

Pyroceram、pyrex、cookmaster等解熱性 好,最適合,

注意

聚熱、糠 句可能會使 其破裂。

●陶器・瓷器

陶瓷所製的 般容器均可使用・

2.8

有金銀粉等花紋者, 會產生火花而脫落, 内面看著色花紋或裂 腹者亦不適用。



●普通玻璃容器

含有油質的料理·容器内食物溫度會很高 可能會使玻璃破裂。所以不能使用有浮雕之 玻璃·即使強化玻璃亦不能使用。



●鉛·琺瑯等金屬容器

因微波不能穿透金屬, 故不能使用。 金屬網 或金屬籤會發生火花,亦不能使用。



■不耐熱的塑膠容器

因不耐熱・故不適用。



器容閣雙標循•

Polypropyrene 等可以剷熱120℃者可用。

注意

沺份多的料理, 食品 溫度很高, 不能使用。



•塑膠膜

煮蔬菜時可用來包裹或當作容器蓋子使用。

注意

肉類或油炸物、因溫 度高、直接包裹可能 會使膠膜容化。



木、竹容器、紙容器

湯液會滲出, 且爲溫特容器會燒無,故不能 使用。尤其使用釘子的木、竹容器, 觀波會 集中在釘子處而使其燒焦。



漆器

可能會掉漆或龜穀,所以不能使用。



鉛箔

雷反射微波所以不能使用。但可利用其反射 特性而局部使用。例如可作為茶碗蒸鑑或包 在魚尾等來調節微波量。



自動烹調篇(一)

1. 熱菜、熟飯

操作方式如题







被一:

適合令藏制菜 剩飯的再加熱食用。包括飯類、遊類、炒類、炸類、煎類 蒸類、燉煮類等多種料理、建議食物覆蓋保鲜膜或蓋子。每次自動加熱2分20秒。

2. 冷凍水餃

操作方式如圖







適合冷凍水飲處理。烹調時,網冷凍水飲及 適數的水量放入容器內,加蓋・水飲與水的 容量不可超過容器容量的一半,以免溢出 (如圖)」達藏使用4-5。鍋具。





按鎖次數	₩ ■	加熱時間
1	10粒 + 300cc水	9分
2	20粒 + 50000水	15分
3	30粒 +1000cc≯	22分
4	40粒 +1000cc水	25 分

※ 冷凍水 鮫指一般市售生水級。每粒約 15公克。

操作方式如圖







按一次

適合冷凍的包子、饅頭再加熱,加熱時於食物上噴上少量水份,覆蓋保鮮腰,確保食品的柔軟及美肤。

按鍵次數	建議食物個數	加熱時間
1	160 (4080g)	45秒
2	2個 (約160g)	1分15秒
3	3個 約240g)	1分50秒
4	4個 約320g)	1分50秒

※ 市售小包字 / 小綾頭 (1個約 20g) ・請酌 運増加個數・例如・1個包子/ 護頭約為 4個小包子/小鰻頭・

4. 牛奶、豆奶

操作方式如應







MP. 3

坤

適合冷藏生奶、豆奶等加熱、概盒包裝譜撕開版口加熱、瓶(羅) 裝生奶倒入耐熱杯子八分滿再加熱。


▲ 注意 禁止尽要開容器直接加熱·

按禦次歐	智 量	加熱時間
ì	250cc	1分10秒
2	500cc	2分15秒
3	750cc	3分10秒
4	1000cc	4分50秒

自動烹調篇(二)

5. 肉類

操作方式翅屬



適合專素冷藏麵肉及牛肉。專業時最好將肉 類切獨片約2 5cm厚,調理時可預先將肉 | 燙過後再歷週。將肉類放在適合器加中,加 蓋或保鮮膜以防油漬稅難。

按應求數	2 #	加熱時間
1	100g	4分00秒
5	200g	5分30秒
3	3009	9分00秒
4	400g	.2分00秒

6. 蒸魚

操作方式如圖




適合各種冷藏魚類烹調。蒸魚時 魚島肉愿 最好不要超過3cm,若太厚時 將魚島從魚 肚至背部剖開以利調理。(烹調時請覆蓋保 鮮順)。

按腱炎數	型 章	加熱時間
1	£00g	3分00秒
2	2009	5分00秒
3	300g	6分00秒
4	400g	7分00秒

7. 速度麵

操作方式如图



通合調理 般態食麵、米粉。素調時將麵及 適當的水量放入適合的容器中,加蓋或保鮮 膜,麵和水容量不可超過容器容量的 至 以防溢出,(如圖 建議使用?, 鍋員。





按蹤災數	份量	加熱時間
1 .	100g攤 + 500cc水	8分00秒
2	200g麵+1000cc水	12分00秒

8. 炊飯

操作方式如關



京調時將米及潛官的水量放入適合的容器中加蓋,米和水容量不可超過容勢容量的一半。以防溢出,調理完成後請放置5-10分鐘,確保米飯的0度(如圖),建議使用4-51級具。





按鍵次數	·份量	加熱持間
	150q ¥ + 250cc ∜	2257-0010
2	100g米+500cc水	24分30秒

自動烹調篇(三)


份量	1人份	2人份
*	1杯 (約150g)	2杯 (約300g)
水	1 ½ #F (250cc)	3 ¼ ∰ (500cc)



量米杯(請使用電子鍋或電鍋 之量米杯)。

9. 白粥

操作方式如圖:



將白米洗淨歷乾,放入微波耐熱深鏡中,加入適當的水再加蓋。米與水量不可超過容器 容量的一半、以防溢出(如曆),建議使用 4-5L鍋具。





安皇次數	₩ =	加熱時間
1	75g米+ 400cc水	21分00秒
2	150g米+ 800cc水	24分30秒
3	225g米+1200cc水	25分30秒
4	300g米+1600cc水	30分30秒


份量	1人份	2人份	3人份	4人份
米	沙 杯 (約75g)	1杯 (約150g)	1 ½ 杯 (約2259)	1杯 (約300g)
水	3 ¼ 杯 (500cc)	5 %6 格 (800cc)	8杯 (1200cc)	10 % 杯 (1600cc)



置米杯(請使用電子鍋或電鍋 之體米杯)。

10. 爆米花

操作方式如圖:



適合真空包装爆米花,可調理1包的份量。

按鍵次數	份量	加熱時間
1	1包	2分05秒

注意

- 各目動烹調維按入時、顯示内容為表示食物的 份量、重量、容量。當按起動鍵後會自動顯示 各烹調時間。
- •以上1-10項自動烹調業的標示食物份量、重量、容量為標準值。使用時可達較好的素調效果,如因實際烹調量與標準值有差異,為符合個人烹調要求,使用時請自行增、減烹調時間。

微波爐簡易食譜(一)

≫ 炒花生(鹽酥花生) №

材	抖				
花	生。	 		A	Á
鹽	eque:	 	.1	4	R

做 法:

- 1.花生洗淨,在去水份,聚整牛鋪。(避免層層相叠)
- 撤上盈和味者少許拌匀,不加益,以提放強火 7-8分鐘,中間(時間過半)須打閱罐門攪拌一次。
- 9. 取出物注则酥脆可口,配酒下無皆宜,

必 烤蛤蜊 心

材料:		
岭州	丰	斤
褐味料鹽1	1	R

做 法:

- 1、蛤蜊在鹽水中浸泡2-3小時吐沙拔,清洗乾淨。
- 以刀切去勒帶:蒙盤,在表面推器鹽,不加重, 徵定張大3-4分錢即可。

今 茶碗茶 ♥

材料:	
单长	·····································
香茶末	廉油 ····································
条起	
被生2 生	水112杯】
火腿木	
葱末	

做 法:

- 1. 蛋打散加@科用筷子搅拌均匀, 迅滤镀循用。
- 2. 兩個茶碗裝上已拌好的蛋液。各個上香菇末、火 腿末、銀仁、底板,盖上鋁箔板、(審面動外)。 以牙截假穩各調而碗以極坡強火2分鐘。(5段1分 半檢),故解凍超6-7分鐘(弱火3段4分鐘)。

∞ 白玉苦瓜 №

材 料:	
华瓜 1徐	春油1小匙7
蒜龙	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
肉蜂	整
五鼓1大匙	生 5 味素 各 省小趣》
	榜
	治(沙拉油)2大匙」

做 法:

- 答瓜切舞片。如1/2小匙鹽抓掉,去水温乾,肉絲加風料糊15分鐘備用,直經初降。
- 2. 將所有材料¥会如⑥料和勻, 歷際廣模減3-4分 確即可。

少 平身芥菜 や

材料: 干月2粒	14 A
芥菜心12雨	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	太白粉1小是 }©

做 法:

-]。干貝洗淨,加高湯1杯禮膠膜擬波佐火8分鐘,取 出辦成蜘絲獨計解用。
- 4. 脊菜心去老業,取10公分切稅,置盤榜模做效效 火5-6分鐘,取出沖冷水、以保解緣、
- 3. 所有材料将查加海汁及圆料厚膜做減3分鐘取出 漏汁。⑥料加入機減30秒、取出淋在芥菜心上即 可。

S 麻婆豆腐 ≈

材料:	
鱼角	曹油156小是\
线角	味素
差末1大匙	酒
游东	鸟雄少非
盖末1大起	水
辣豆辫替2大匙	蕙花
太白粉	花椒粉 以小老」
Mr. Contractions and A	

做 法:

- 直屬切小塊置整備用。
 科光分拌匀先以嚴減強火2分鐘爆音。
- 绞肉割加加圖料及場看後的圖科符合植跡到且腐上,獲際膜廠或5分種模取出。
- 太白粉加水桐匀淋上捎掉,精複波30秒後,取出 離上應花及花椒粉即可食用。

፟ 豆豉絲骨 ∾

材料:	
7 年 12 南 12 南 1 大是 1	豆豉16大匙 蒜末6大匙 薑末16大匙 紅絲椒(切片)…1像

做 法:

- 1. 小排骨洗净,切约20小塊,加图料档1小時、借用。
- 小排骨,加围科拌匀,蓝上膠膜,加熱等分種取出,擺上蔥末即可。

微波爐簡易食譜

學 潘瑟海鮮 ❷

材料:	
坂魚1斤	壕油 经杯了
蒽2枝~	環治
基	水2大匙
五二十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十	直第4 大趣了
	蓝珠
味精	辣椒蜂2大匙
麻治3大匙/	

做法:

- 1. 蝦魚能淨, 魚身兩面各劃二道舒刀, 入風料碎平 小時。
- 8. 將圖科·琳於魚上;蓋上羅膜。加熱?-8分鐘· 取出慈善器⑥科於魚上,廣油加熱1分鐘,林上 慈善雄即可。

S 五柳魚 令

材料:	
A1 fr	洋蔥(切林)
通	兼核(切林)1條
鬼	香菇(切線)3朵
黑番1大匙	小黄瓜雄 15杯 ()
檢	红草前维 %杯
味精14小匙	皇
胡椒少井	味材
在治	治1大匙
水	

放 法:

- 1. 反流污。原身两面各割二道好刀,加图料。廟平 小岭循用。
- 2. 拼 ®科抖句,混於底上;蓋上釋膜,加熱7-8分 维·取出。即可食用。

今 蒜茸蒸草塩 令

材料:	
军组	意末3大匙}®
油2大匙	恭来3大匙」
涌 5大起γ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
绿油	
水2 大匙」	

做 法:

- 1. 草城洗淨,福去屬泥,從背部切閒成兩半、轉於 益中,入風料,蓋上解膜,加熱3~4分鐘,単出 和①科於蝦上。
- 2. 尚,董上膠膜,加熱1分鐘,淋於蔥蒜末上,即可 食用。

材料:	雅翅 《
弹翅膀10 变	曹海
意	■2大意
董1集	1 + A
恭起5新	沙东省 大龙
林椒1 4	-/
做 体。	-11

- 1. 雞翅膀洗淨用牙嵌截刺以防衛延
- 2. 藍、薑、蘇拍碎、辣椒切斷放入大碗中加圓科拌 匀, 撤租赌人内嗣2小時。
- 3、取一平盤、糊好的推塑排列呈環狀,以提放強火 9-10分娩。
- 4. 中間可打開鍵門個面一次則更關係色。
- 注意:不加蓋膠膜,以免產生水氣。

ター 蒼箭濃湯 や

材料:	
崖等	太白粉1 %大匙 } ®
高湯	表音
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	两本

做 法:

1. 崖箭切2会分長股,加围料,蓝上朦朦加热 8分 鐘,取出,加圖料拌匀,加熱1全鐘,取出赶終 再加入@料准上火腿末,即可食用。

∞ 番糕 ◇

स्र सः
蛋白
知砂糖
蛋黄4個
标油60g
青草片1片
低篇藝粉

做 注:

- 1. 備一酯原火碗,蛋白社入以打蛋器顺向打至温性 發泡(提起不會滿下)。
- 2. 入罐顺向拌匀, 转加层黄拌匀。
- 3. 觸粉遊藥加入以權度利刀、利勻(創井字形)再知 溶解整的奶油拌匀。
- 4. 蛋糕模型抹油。将蝇詢倒入加蓝厚膜以搬液溢火 5-6分鐘,即可。
- 5. 局上制出例扣套用。
- ※ 以上所列之烹酮時間係以出力580W之微波爐為準;微波出力800W之微波爐·烹酮時間請自 行斟酌減少1~2分錢即可。

各樣食物使用微波時間表。

原目 類 別		参 考 時 間		thri did not not	
	份量	800 W	600 W	加熱膠膜	
	菜類	半斤	45秒	1分鐘	不加
1	肉 類	半斤	1分30秒	2分鐘	不加
再 20	冷凍食品	200g	1分鐘	1分30秒	200
	牛 奶	250cc	70秒	75秒	去蓋
熟	麵 包	1個	10秒	15秒	不加
	1 5	1片	10秒	15秒	不加
	飯類	1 飯碗	19	1分30秒	200
-	兢 菜 類	半斤	2分30秒	3分鐘	200
	多梗葉類	半斤	3分鐘	4分鐘	. 2 0
	根塑類	半斤	4分鐘	5 分鐘	200
京 一	肉 類	半斤	4分鐘	5分鐘	20
	全 魚	半斤魚	4分30秒	5 分鐘	20
無	蝦 貝 類	半斤	2分30秒	4分鐘	不加
	荷包蛋	1個	45秒	1分鐘	200
	湯類	600cc	8分鐘	10 分鐘	,00
解凍	魚肉類	半斤	3分鐘	4分鐘	OCT

※注意事項:

- 門末關好請勿啓動微波爐。
- 清潔時請以柔軟抹布擦拭。
- 使用時請不要拿開玻璃皿。
- 請勿堵塞入風□及排風□。
- 請勿使用金屬容器烹調食物。

